


Aufbauanleitung / Assembly instruction Xi Presenter



1. Verschrauben Sie zuerst die oberste und dann die unterste Auflage mit beiden seitlichen Stehern - Achten Sie dabei die richtige Platzierung der Bohrlöcher in den Stehern!
Schrauben 25mm Länge = Flaschenauflagen
Schrauben 32mm Länge = U Shelf
2. First fix the top and the lowermost bottle rests on the square tubes on both sides - Take care of the right positioning of the drill holes on the square tubes!
Screws 25mm length = Bottle rests
Screws 32mm length = U Shelf



2. Fixieren Sie die beiden Standrohre mittels den mitgelieferten Gummispannern zueinander, dann schrauben sie die restlichen Auflagen ein
2. Fix both square tubes with the rubber rope together now fix the other bottle rests



- 3A. Regalbefestigung an der Decke: Stecken Sie die beiden Deckenhülsen oben in die Standrohre
- 3A. Fixing the rack at the ceiling: Place the two telescopic legs for the ceiling in the square tubes on the top



- 3B. Regalbefestigung an der Wand: Montieren Sie die beiden Wandhülsen laut Bild und stecken Sie diese oben in die Standrohre - Auf Festigkeit achten!
- 3B. Fixing the rack at the wall: assemble the two telescopic legs like on the picture and place them in the square tubes on the top - Take care on proper stability!




- 4A. Regalbefestigung an der Decke: Fixieren Sie die erste Bodenhülse mittels Schraube beliebig am Boden
- 4A. Fixing the rack on the ceiling: fix the first bottom leg on the floor with the screw

COVINI GMBH



4B. Regalbefestigung an der Wand: Fixieren Sie die erste Bodenhülse exakt 225mm (8,9 Zoll) von der Wand entfernt
4B. Fixing the racks on the wall: Fix the first bottom leg exactly 225mm (8,9 inches) from the wall



5. Stecken Sie das erste Standrohr auf die Bodenhülse und fixieren sie anschließend die zweite Hülse am Boden.
5. Place the first square tube on the fixed bottom leg. Now fix the second also on the correct position.



6A. Fixieren Sie beide ausziehbaren Deckenhülsen mittels beiden Schrauben und Abdeckkappen an der Decke
Richten Sie das Regal mittels Wasserwaage vertikal aus.
6A. Fix both telescopic legs with two screws and the black caps at the ceiling.
Align the shelf vertically using a spirit level.



6B. Fixieren Sie beide ausziehbaren Wandhülsen mittels beiden Schrauben und Abdeckkappen an der Wand
6B. Fix both telescopic legs on the wall with two screws and the black caps

ACHTUNG:

Für die Fixierung mittels passenden Schrauben an der Wand, Decke und am Boden ist der Kunde verantwortlich, Schrauben werden nicht mitgeliefert. Bei Unsachgemäßer Verschraubung kann das Regal kippen! Richten Sie das Regal immer mittels Wasserwaage gerade aus!
Die Covini GmbH haftet nicht für unsachgemäße Handhabung und inkorrekte Installation.

Take Care!

For the fixing on the wall/ceiling/floor the customer is responsible himself. Proper screws for fixing have to be used (not included). Due to improper fixing, the rack can tilt. Align the shelf vertically using a spirit level.
Covini GmbH can not be liable for any improper use!

COVINI GMBH